

## decotric Tapeten-Ablöser

### Anwendungsbereich:

Der decotric Tapeten-Ablöser löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

### Eigenschaften:

- Konzentrat mit starker Lösekraft
- für alle Arten von Tapeten und Rauhfaser
- schnelle Wirkung

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 7 - 8

### Verdünnung:

Bei unbeschichteten Tapeten 250 ml Tapeten-Ablöser mit 15 l Wasser verdünnen. Für Vinyl- oder beschichtete Tapeten 250 ml mit 8–10 l Wasser verdünnen.

### Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auf die Tapete auftragen. Nach dem Durchweichen lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. Wasserfeste, abwaschbare Tapeten vor dem Auftragen mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Tapeten-Ablösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

### Verbrauch:

1 l Tapeten-Ablöser reicht für bis zu 400 m<sup>2</sup> – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

### Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung (u. a. mit Airless-Geräten) ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Dabei zwingend persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutz) tragen. Augenkontakt und einatmen von entstehendem Sprühnebel unbedingt vermeiden.

### Medizinische Notrufnummer:

**+49 (0) 551 / 1 92 40**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005204001	4007955052403	250 ml
005205001	4007955052050	1 l
005203001	4007955052036	5 l



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.